









**FRANK**



**F-163**  
**1100x2000x580 mm**







По часовой стрелки поверните клапан G, происходит увеличение силы гидромассажа.

Против часовой стрелки G - уменьшение силы гидромассажа.

F - панель управления (включение гидромассажа, аэромассажа, O3 - система дезинфекции, радио, Bluetooth, хромотерапия).

E - включение горячей воды.


D - включение холодной воды.

C - вода пойдёт через A (ручную лейку) или через B (налив воды).

Внимание: не поворачивайте G без воды!

### 3. Руководство по эксплуатации

## 1. Визуальная схема подключения электронного блока управления



## 2. Функционал сенсорной панели управления



1. Включение гидромассажа
2. Аэромассаж
3. Подогрев воды (отсутствует)
4. Блокировка
5. Подсветка воды
6. Озонирование воды
7. Увеличение
8. Настройка радио
9. Переключение FM/Bluetooth
10. Уменьшение
11. Регулировка громкости
12. Включение/выключение

- 1) ГИДРОМАССАЖ  
При нажатии кнопки включится гидромассаж. При повторном нажатии он выключится. Не включайте гидромассаж, если уровень воды ниже расположения гидромассажных форсунок!
- 2) АЭРОМАССАЖ  
При нажатии кнопки включится аэромассаж. При повторном нажатии он выключится.
- 3) Функция отсутствует
- 4) БЛОКИРОВКА  
Если вы не касаетесь какой-либо клавиши более 10 секунд, все клавиши будут заблокированы, и на экране отобразится значок блокировки номер 4, вы можете нажать на клавишу номер 4 более пяти секунд, после чего клавиши будут разблокированы.
- 5) ПОДВОДНАЯ ПОДСВЕТКА  
Для включения подводной подсветки нажмите на данную кнопку. При повторном нажатии подсветка выключится.
- 6) ДЕЗИНФЕКЦИЯ  
Нажмите на кнопку для запуска системы озонации. При повторном нажатии вы инициируете процесс выключения озонации, который будет завершен через 15 минут.
- 7) + УВЕЛИЧЕНИЕ  
Нажав эту клавишу, вы увеличите громкость звука.
- 8) TUN НАСТРОЙКА РАДИОСТАНЦИИ  
При нажатии этой кнопки вы войдете в режим поиска и настройки радиостанции. Воспользуйтесь кнопками + и – для поиска.
- 9) FM РАДИО И BLUETOOTH  
Коснитесь этой клавиши, чтобы включить радио. Коснитесь клавиши ещё раз, Bluetooth включится. Откройте функцию Bluetooth телефона, затем найдите устройства Bluetooth с помощью таких устройств, как мобильный телефон 00:1F:81:88:88:9E или домашняя музыка, которая предложит вам ввести пароль, универсальный код: 000000, Если такие устройства, как мобильный телефон, не могут подключиться к bluetooth телефона, перезагрузите мобильный телефон и электронную панель управления.
- 10) - УМЕНЬШЕНИЕ  
Нажав эту клавишу, вы уменьшите громкость звука
- 11) VOL РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ  
При нажатии этой кнопки вы войдете в меню управления громкостью. С помощью кнопок + и – можете увеличивать и уменьшать громкость
- 12) ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ  
Для включения панели управления ванной нажмите на данную кнопку, при этом включится дисплей и подсветка других кнопок управления. Для выключения панели, повторно нажмите на данную кнопку.

# Электропитание

- 1) ПИТАНИЕ: 220 В переменного тока
- 2) подсветка: 12 В переменного тока
- 3) Водяной насос 1100 В
- 4) Воздушный насос 350 В
- 5) ОЗ (озонация): 12 В переменного тока

## Примечания пользователя

1. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию при установке изделия.
2. Пожалуйста, следите за чистотой воды, чтобы не оставалось твердых частиц. В противном случае это приведет к засору водозаборника, что повлечёт к повреждению оборудования.
3. Не открывайте крышку электрического ящика, так как в нем есть опасные детали.  
К техническому обслуживанию допускаются только квалифицированные специалисты.
4. Используемый источник питания должен соответствовать указанному значению напряжения, указанному на блоке питания, в противном случае его использование запрещено.
5. Правильно подключите соответствующие выходные разъемы оборудования, в противном случае они будут повреждены, что может привести к возникновению опасности.  
Пожалуйста, вставьте клеммы (такие как: светильник, динамик, клапан, стерилизатор озоном). Водяной и воздушный насосы подключаем к розетке 220В.