


1. ВИЗУАЛЬНАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ



2. ФУНКЦИОНАЛ СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ



- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. Гидромассаж | 7. Увеличение |
| 2. Аэромассаж | 8. Настройка радио |
| 3. Подогрев воды | 9. Переключение FM/CD |
| 4. Блокировка кнопок | 10. Уменьшение |
| 5. Подводная подсветка | 11. Регулировка громкости |
| 6. Дезинфекция O ³ | 12. Включение/выключение |

3. УПРАВЛЕНИЕ ПУЛЬТОМ



ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Для включения панели управления ванной нажмите на данную кнопку, при этом включится дисплей и подсветка других кнопок управления. Для выключения панели, повторно нажмите на данную кнопку.



ПОДВОДНАЯ ПОДСВЕТКА

Для включения подводной подсветки нажмите на данную кнопку. При повторном нажатии подсветка выключится.



ГИДРОМАССАЖ

При нажатии кнопки включится гидромассаж. При повторном нажатии он выключится. **!!! Никогда не включайте гидромассаж, если уровень воды ниже расположения гидромассажных форсунок !!!**



АЭРОМАССАЖ

При нажатии кнопки включится аэромассаж. При повторном нажатии он выключится.



ДЕЗИНФЕКЦИЯ O³

Нажмите на кнопку для запуска системы озонации. При повторном нажатии вы инициируете процесс выключения озонации, который будет завершён через 15 минут.



ПОДОГРЕВ ВОДЫ

При нажатии кнопки включится подогрев воды. Кнопками «+» и «-» Вы можете установить нужную Вам температуру в диапазоне от +30 до +50°C. Каждые несколько секунд на дисплее будет отображаться текущая температура воды в Вашей ванне. **!!! Включать подогрев воды можно только при включенном гидромассажном двигателе !!!**



FM РАДИО

Нажмите на кнопку. Включится FM радио.



При нажатии этой кнопки Вы войдёте в режим поиска и настройки радиостанций. Воспользуйтесь кнопками «+» и «-» для поиска.



При нажатии этой кнопки Вы войдёте в меню управления громкостью. С помощью кнопок «+» и «-» можете увеличивать и уменьшать громкость.

4. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

для включения - AC220V
 подводная подсветка - AC12V
 гидромассаж - AC220V
 подогрев воды - AC220V
 озонация O³ - AC12V
 аэромассаж - AC220V